

Original Festo Pneumatik-Verschleißteilsätze

Typ/Typenreihe	Serie	⌚ Auslauftyp Lieferbar bis	Teile-Nr.
Verschleißteilsätze für Zylinder			
ADN-32-P-A			673 623
ADN-40-P-A			673 624
ADN-50-P-A			673 625
ADN-63-P-A			673 626
ADN-80-P-A			673 627
ADN-100-P-A			673 628
ADN-125-P-A			673 629
ADVU/AEVU-12-A-P-A		31.12.2006	121 115
ADVU/AEVU-16-A-P-A		31.12.2006	121 116
ADVU/AEVU-20-A-P-A		31.12.2006	121 117
ADVU/AEVU-25-A-P-A	bis P908	31.12.2006	121 118
ADVU/AEVU-32-A-P-A			121 119
ADVU/AEVU-40-A-P-A			121 120
ADVU/AEVU-50-A-P-A			121 121
ADVU/AEVU-63-A-P-A			121 122
ADVU/AEVU-80-A-P-A			121 123
ADVU/AEVU-100-A-P-A			121 124
ADVU-125-(A)-P-A			380 423
ADVU-12-A-P-A S6		31.12.2006	383 559
ADVU-16-A-P-A S6		31.12.2006	383 560
ADVU-20-A-P-A S6		31.12.2006	383 561
ADVU-25-A-P-A S6	bis P908	31.12.2006	383 562
ADVU-32-A-P-A S6			383 563
ADVU-40-A-P-A S6			383 564
ADVU-50-A-P-A S6			383 565
ADVU-63-A-P-A S6			383 566
ADVU-80-A-P-A S6			383 567
ADVU-100-A-P-A S6			383 568
ADVU-125-A-P-A S6			383 569
CDN-32-...-PPV-(A)	ab KD08		397 440
CDN-40-...-PPV-(A)	ab KD08		397 441
CDN-50-...-PPV-(A)	ab KD08		397 442
CDN-63-...-PPV-(A)	ab KD08		397 443
CDN-80-...-PPV-(A)	ab KD08		397 444
CDN-100-...-PPV-(A)	ab KD08		397 445
CRDNG(S)-32-PPV-A			125 713
CRDNG(S)-40-PPV-A			125 714
CRDNG(S)-50-PPV-A			125 715
CRDNG(S)-63-PPV-A			125 716
CRDNG(S)-80-PPV-A			125 717
CRDNG(S)-100-PPV-A			125 718

Bei den Verschleißteilsätzen ADVU(L)/AEVU-12-S6 bis 25-S6 ist kein Montagefett enthalten. Bei Bedarf bitte unter Teile-Nr. 329 555 (20 ml) separat bestellen.

Original Festo Pneumatik-Verschleißteilsätze

Bitte beachten Sie:
Bei den Verschleißteilsätzen für DGP/DGPL müssen Abdeckband und Dichtband unter Angabe der Hublänge separat bestellt werden.

Typ/Typenreihe	Serie	⌚ Auslauftyp Lieferbar bis	Teile-Nr.
Verschleißteilsätze für Zylinder			
DGC-18-...-			684486
DGC-25-...-			684487
DGC-32-...-			684488
DGC-40-...-			684489
DGP/DGPL-18-PPV-A(B)	ab J408		384 226
DGP/DGPL-25-PPV-A(B)			123 563
DGP/DGPL-32-PPV-A(B)			123 564
DGP/DGPL-40-PPV-A(B)			123 565
DGP/DGPL-50-PPV-A(B)			123 566
DGP/DGPL-63-PPV-A(B)			123 567
DGP/DGPL-80-PPV-A(B)			123 568
DGS-12-...-P	ab 11/84	31.12.2006	105 293
DGS-16-...-P	ab 12/84	31.12.2006	105 294
DGS-20-...-P		31.12.2006	104 144
DGS-20-...-PPV		31.12.2006	104 145
DGS-25-...-		31.12.2006	104 146
DGS-25-...-PPV		31.12.2006	104 147
DGS-40-...-	ab F1	31.12.2006	122 905
DGS-40-...-PPV	ab F1	31.12.2006	122 906
DNC-32-...-PPV-A			369 195
DNC-40-...-PPV-A			369 196
DNC-50-...-PPV-A			369 197
DNC-63-...-PPV-A			369 198
DNC-80-...-PPV-A			369 199
DNC-100-...-PPV-A			369 200
DNC-125-...-PPV-A			369 201
DNC-32-...-PPV-A-S6			384 214
DNC-40-...-PPV-A-S6			384 215
DNC-50-...-PPV-A-S6			384 216
DNC-63-...-PPV-A-S6			384 217
DNC-80-...-PPV-A-S6			384 218
DNC-100-...-PPV-A-S6			384 219
DNC-125-...-PPV-A-S6			384 220
DNCB-32-...-PPV-A			665 294
DNCB-40-...-PPV-A			665 295
DNCB-50-...-PPV-A			665 296
DNCB-63-...-PPV-A			665 297
DNCB-80-...-PPV-A			665 298
DNCB-100-...-PPV-A			665 299

Original Festo Pneumatik-Verschleißteilsätze

Typ/Typenreihe	Serie	Auslauftyp Lieferbar bis	Teile-Nr.
Verschleißteilsätze für Zylinder			
DNG/DNU-...-32-PPV-A	ab 6/87		105 301
DNG/DNU-...-40-PPV-A	ab 6/87		105 302
DNG/DNU-...-50-PPV-A	ab 6/87		105 303
DNG/DNU-...-63-PPV-A	ab 6/87		108 703
DNG/DNU-...-80-PPV-A	ab 6/87		108 704
DNG/DNU-...-100-PPV-A	ab 12/87		108 705
DNG-125-...-PPV-A	ab E7		108 711
DNG-160-...-PPV-A	ab D9		121 692
DNG-200-...-PPV-A	ab D9		121 693
DZH-16-...-PPV-A			121 125
DZH-20-...-PPV-A			121 126
DZH-25-...-PPV-A			121 127
DZH-32-...-PPV-A			108 706
DZH-40-...-PPV-A			108 707
DZH-50-...-PPV-A			108 708
DZH-63-...-PPV-A			108 709
Verschleißteilsätze für Schwenkantriebe			
DAPS-0015			397 470
DAPS-0030/S0015			397 471
DAPS-0060/S0030			397 472
DAPS-0106/S0053			397 473
DAPS-0180/S0090			397 474
DAPS-0240/S0120			397 475
DAPS-0360/S0180			397 476
DAPS-0480/S0240			397 477
DAPS-0960/S0480			397 478
DAPS-1920/S0960			397 479
DRD-1			391 971
DRD-2			391 972
DRD-4			391 973
DRD-8			391 974
DRD-14			391 975
DRD-26			391 976
DRD-50-F07			391 977
DRD-50-F10			393002
DRD-77-F10			391 978
DRD-100			391 979
DRD-150-F12			391 980
DRD-225-F12			391 981
DRD-225-F14			393005
DRD-375-F14			391 982
DRD-375-F16			393006
DRD-575-F16			391 983
DRD-880-F25			391 984

Original Festo Pneumatik-Verschleißteilsätze

Typ/Typenreihe	Serie	↳ Auslauftyp Lieferbar bis	Teile-Nr.
Verschleißteilsätze für Greifer			
ESF-3			394 972
ESF-4A			394 973
ESF-4B			394 974
HGD-16-A			378 535
HGD-32-A			125 694
HGD-50-A			125 695
HGP-06-A			378 516
HGP-10-A			125 652
HGP-16-A			125 653
HGP-25-A			125 654
HGP-35-A			125 655
HGP-10-A-B			397 376
HGP-16-A-B			397 377
HGP-20-A-B			397 378
HGP-25-A-B			397 379
HGP-35-A-B			397 380
HGPP-10			673 172
HGPP-12			673 173
HGPP-16			673 174
HGPP-20			673 175
HGPP-25			673 176
HGPP-32			673 177
HGPT-16			685 474
HGPT-20			685 475
HGPT-25			685 476
HGPT-35			685 477
HGPT-40			685 478
HGPT-50			685 479
HGPT-63			685 480
HGR-10-A			378 522
HGR-16-A			125 668
HGR-25-A			125 669
HGR-32-A			125 670
HGR-40-A			125 671
HGW-10-A			378 527
HGW-16-A			125 680
HGW-25-A			125 681
HGW-32-A			125 682
HGW-40-A			125 683
Verschleißteilsätze für Vereinzeler			
HPV-14			672 865
HPV-22			672 866

Original Festo Pneumatik-Verschleißteilsätze

Typ/Typenreihe	Serie	⌋ - Auslauftyp Lieferbar bis	Teile-Nr.
Verschleißteilsätze für die Druckluftaufbereitung			
DPA-63-10 ohne Regler			397 400
DPA-100-10/16 ohne Regler			397 401
MS4-LF			673639
MS4-LFM			673641
MS4-LOE			673643
MS4-LFR			673647
MS4-LR/LRB			673649
MS6-LF			673640
MS6-LFM			673642
MS6-LOE			673644
MS6-LFR			673648
MS6-LR/LRB			673650
MS12-LR/LFR			673586
MS12-LOE			673646
Verschleißteilsätze für Ölbremsszylinder			
YD-70/140			104 232
YZL-80/160/250			105 300
Verschleißteilsätze für Ventile			
A-5-1/4			104 114
C-5/2-1/2	ab 12/84	31.12.2006	105 292
C-5/2-1/4	ab 01/87	31.12.2006	105 296
CM/CJM-5/2-6		31.12.2006	108 710
J-5-3,3-PK-3			104 199
JH/JMFH/-5-1/4 (*)			104 892
JH/JMFH/-5-x (*)			104 891

Original Festo Pneumatik-Verschleißteilsätze

Typ/Typenreihe	Serie	Auslauftyp Lieferbar bis	Teile-Nr.
Verschleißteilsätze für Ventile			
JMC/JLC-4-1/4			104 197
JMFH-5-3,3/PK-3			104 200
JMVH-5-1/4-B-SB			115 589
MCH-, LC-3-1/4			104 202
MCH-, LC-4-1/4			104 204
MCH-, VL/O-3-1/2			104 208
MCH-, VL-5-1/2			104 212
MF-, VS-4-x			104 201
MFH-, VL/O-3-1/4			104 207
MFH-, VL/O-3-x-B			104 206
MFH-, VL-5-1/4 (*)	ab 1/81		104 211
MFH/VL-5-1/4-B			115 580
MFH/VL-5-x-B			125 710
MFH/VL-5-x (*)			104 209
MFH-5-3,3			104 913
MFHE/VLHE-3-1/2			115 585
MFHE/VLHE-3-y			115 584
MLC-,VL-8-y-B			104 213
MN1H-2-1/4...1/2-MS			542429
MN1H-2-3/4...1-MS			542430
MVH/MFH-5-y-B			115 074
MVH-5-1/4-B			115 588
MVH-5-x-B			115 071
NVF3-MOH-5/2-K-1/4...			673548
V-, VO-3-1/4-B			104 503
V-5-1/4-B			104 502
VL/O-,RS-VS-3-x			104 222
VL/O-3-PK-3			104 221
VZ-3-PK-3			104 227
VZA-, VZB-3-1/4			104 225
Verschleißteilsätze für Taktvorschubgeräte			
BV-25			104 115
BV-50			104 116
BV-100-C			104 117
BV-200-C			104 118

Original Festo pneumatic wearing parts kits

Type/type series	Series	Type to be discontinued Available until	Part No.
Wearing parts kits for cylinders			
ADN-32-P-A			673 623
ADN-40-P-A			673 624
ADN-50-P-A			673 625
ADN-63-P-A			673 626
ADN-80-P-A			673 627
ADN-100-P-A			673 628
ADN-125-P-A			673 629
ADVU/AEVU-12-A-P-A		31.12.2006	121 115
ADVU/AEVU-16-A-P-A		31.12.2006	121 116
ADVU/AEVU-20-A-P-A		31.12.2006	121 117
ADVU/AEVU-25-A-P-A	till P908	31.12.2006	121 118
ADVU/AEVU-32-A-P-A			121 119
ADVU/AEVU-40-A-P-A			121 120
ADVU/AEVU-50-A-P-A			121 121
ADVU/AEVU-63-A-P-A			121 122
ADVU/AEVU-80-A-P-A			121 123
ADVU/AEVU-100-A-P-A			121 124
ADVU-125-(A)-P-A			380 423
ADVU-12-A-P-A S6		31.12.2006	383 559
ADVU-16-A-P-A S6		31.12.2006	383 560
ADVU-20-A-P-A S6		31.12.2006	383 561
ADVU-25-A-P-A S6	till P908	31.12.2006	383 562
ADVU-32-A-P-A S6			383 563
ADVU-40-A-P-A S6			383 564
ADVU-50-A-P-A S6			383 565
ADVU-63-A-P-A S6			383 566
ADVU-80-A-P-A S6			383 567
ADVU-100-A-P-A S6			383 568
ADVU-125-A-P-A S6			383 569
CDN-32-...-PPV-(A)	from KD08		397 440
CDN-40-...-PPV-(A)	from KD08		397 441
CDN-50-...-PPV-(A)	from KD08		397 442
CDN-63-...-PPV-(A)	from KD08		397 443
CDN-80-...-PPV-(A)	from KD08		397 444
CDN-100-...-PPV-(A)	from KD08		397 445
CRDNG(S)-32-PPV-A			125 713
CRDNG(S)-40-PPV-A			125 714
CRDNG(S)-50-PPV-A			125 715
CRDNG(S)-63-PPV-A			125 716
CRDNG(S)-80-PPV-A			125 717
CRDNG(S)-100-PPV-A			125 718

**Wearing parts kits
ADVU(L)/AEVU-12-S6 to 25-
S6 do not include assembly
grease. If required, please
order separately under part
no. 329 555 (20 ml).**

Original Festo pneumatic wearing parts kits

Please note:
The cover strip and sealing band for the DGP/DGPL wearing parts kits must be ordered separately, specifying the stroke length.

Type/type series	Series	Type to be discontinued Available until	Part No.
Wearing parts kits for cylinders			
DGC-18-...-			684486
DGC-25-...-			684487
DGC-32-...-			684488
DGC-40-...-			684489
DGP/DGPL-18-PPV-A(B)			
DGP/DGPL-18-PPV-A(B)	from J408		384 226
DGP/DGPL-25-PPV-A(B)			
DGP/DGPL-25-PPV-A(B)			123 563
DGP/DGPL-32-PPV-A(B)			
DGP/DGPL-32-PPV-A(B)			123 564
DGP/DGPL-40-PPV-A(B)			
DGP/DGPL-40-PPV-A(B)			123 565
DGP/DGPL-50-PPV-A(B)			
DGP/DGPL-50-PPV-A(B)			123 566
DGP/DGPL-63-PPV-A(B)			
DGP/DGPL-63-PPV-A(B)			123 567
DGP/DGPL-80-PPV-A(B)			
DGP/DGPL-80-PPV-A(B)			123 568
DGS-12-...-P			
DGS-12-...-P	from 11/84	31.12.2006	105 293
DGS-16-...-P			
DGS-16-...-P	from 12/84	31.12.2006	105 294
DGS-20-...-P			
DGS-20-...-P		31.12.2006	104 144
DGS-20-...-PPV			
DGS-20-...-PPV		31.12.2006	104 145
DGS-25-...-P			
DGS-25-...-P		31.12.2006	104 146
DGS-25-...-PPV			
DGS-25-...-PPV		31.12.2006	104 147
DGS-40-...-P			
DGS-40-...-P	from F1	31.12.2006	122 905
DGS-40-...-PPV			
DGS-40-...-PPV	from F1	31.12.2006	122 906
DNC-32-...-PPV-A			
DNC-32-...-PPV-A			369 195
DNC-40-...-PPV-A			
DNC-40-...-PPV-A			369 196
DNC-50-...-PPV-A			
DNC-50-...-PPV-A			369 197
DNC-63-...-PPV-A			
DNC-63-...-PPV-A			369 198
DNC-80-...-PPV-A			
DNC-80-...-PPV-A			369 199
DNC-100-...-PPV-A			
DNC-100-...-PPV-A			369 200
DNC-125-...-PPV-A			
DNC-125-...-PPV-A			369 201
DNC-32-...-PPV-A-S6			
DNC-32-...-PPV-A-S6			384 214
DNC-40-...-PPV-A-S6			
DNC-40-...-PPV-A-S6			384 215
DNC-50-...-PPV-A-S6			
DNC-50-...-PPV-A-S6			384 216
DNC-63-...-PPV-A-S6			
DNC-63-...-PPV-A-S6			384 217
DNC-80-...-PPV-A-S6			
DNC-80-...-PPV-A-S6			384 218
DNC-100-...-PPV-A-S6			
DNC-100-...-PPV-A-S6			384 219
DNC-125-...-PPV-A-S6			
DNC-125-...-PPV-A-S6			384 220
DNCB-32-...-PPV-A			
DNCB-32-...-PPV-A			665 294
DNCB-40-...-PPV-A			
DNCB-40-...-PPV-A			665 295
DNCB-50-...-PPV-A			
DNCB-50-...-PPV-A			665 296
DNCB-63-...-PPV-A			
DNCB-63-...-PPV-A			665 297
DNCB-80-...-PPV-A			
DNCB-80-...-PPV-A			665 298
DNCB-100-...-PPV-A			
DNCB-100-...-PPV-A			665 299

Original Festo pneumatic wearing parts kits

Type/type series	Series	Type to be discontinued Available until	Part No.
Wearing parts kits for cylinders			
DNG/DNU-...-32-PPV-A	from 6/87		105 301
DNG/DNU-...-40-PPV-A	from 6/87		105 302
DNG/DNU-...-50-PPV-A	from 6/87		105 303
DNG/DNU-...-63-PPV-A	from 6/87		108 703
DNG/DNU-...-80-PPV-A	from 6/87		108 704
DNG/DNU-...-100-PPV-A	from 12/87		108 705
DNG-125-...-PPV-A	from E7		108 711
DNG-160-...-PPV-A	from D9		121 692
DNG-200-...-PPV-A	from D9		121 693
Wearing parts kits for semi-rotary drives			
DAPS-0015			397 470
DAPS-0030/S0015			397 471
DAPS-0060/S0030			397 472
DAPS-0106/S0053			397 473
DAPS-0180/S0090			397 474
DAPS-0240/S0120			397 475
DAPS-0360/S0180			397 476
DAPS-0480/S0240			397 477
DAPS-0960/S0480			397 478
DAPS-1920/S0960			397 479
Wearing parts kits for rotary drives			
DRD-1			391 971
DRD-2			391 972
DRD-4			391 973
DRD-8			391 974
DRD-14			391 975
DRD-26			391 976
DRD-50-F07			391 977
DRD-50-F10			393002
DRD-77-F10			391 978
DRD-100			391 979
DRD-150-F12			391 980
DRD-225-F12			391 981
DRD-225-F14			393005
DRD-375-F14			391 982
DRD-375-F16			393006
DRD-575-F16			391 983
DRD-880-F25			391 984

Original Festo pneumatic wearing parts kits

Type/type series	Series	Type to be discontinued Available until	Part No.
Wearing parts kits for grippers			
ESF-3			394 972
ESF-4A			394 973
ESF-4B			394 974
HGD-16-A			378 535
HGD-32-A			125 694
HGD-50-A			125 695
HGP-06-A			378 516
HGP-10-A			125 652
HGP-16-A			125 653
HGP-25-A			125 654
HGP-35-A			125 655
HGP-10-A-B			397 376
HGP-16-A-B			397 377
HGP-20-A-B			397 378
HGP-25-A-B			397 379
HGP-35-A-B			397 380
HGPP-10			673 172
HGPP-12			673 173
HGPP-16			673 174
HGPP-20			673 175
HGPP-25			673 176
HGPP-32			673 177
HGPT-16			685 474
HGPT-20			685 475
HGPT-25			685 476
HGPT-35			685 477
HGPT-40			685 478
HGPT-50			685 479
HGPT-63			685 480
HGR-10-A			378 522
HGR-16-A			125 668
HGR-25-A			125 669
HGR-32-A			125 670
HGR-40-A			125 671
HGW-10-A			378 527
HGW-16-A			125 680
HGW-25-A			125 681
HGW-32-A			125 682
HGW-40-A			125 683
Wearing parts kits for feed separators			
HPV-14			672 865
HPV-22			672 866

Original Festo pneumatic wearing parts kits

Type/type series	Series	Type to be discontinued Available until	Part No.
Wearing parts kits for compressed air service units			
DPA-63-10 ohne Regler			397 400
DPA-100-10/16 ohne Regler			397 401
MS4-LF			673639
MS4-LFM			673641
MS4-LOE			673643
MS4-LFR			673647
MS4-LR/LRB			673649
MS6-LF			673640
MS6-LFM			673642
MS6-LOE			673644
MS6-LFR			673648
MS6-LR/LRB			673650
MS12-LR/LFR			673586
MS12-LOE			673646
Wearing parts kits for hydraulic cushioning cylinders			
YD-70/140			104 232
YZL-80/160/250			105 300
Wearing parts kits for valves			
A-5-1/4			104 114
C-5/2-1/2	from 12/84	31.12.2006	105 292
C-5/2-1/4	from 01/87	31.12.2006	105 296
CM/CJM-5/2-6		31.12.2006	108 710
J-5-3,3-PK-3			104 199
JH/JMFH/-5-1/4 (*)			104 892
JH/JMFH/-5-x (*)			104 891

Original Festo pneumatic wearing parts kits

Type/type series	Series	Type to be discontinued Available until	Part No.
Wearing parts kits for valves			
JMC/JLC-4-1/4			104 197
JMFH-5-3,3/PK-3			104 200
JMVH-5-1/4-B-SB			115 589
MCH-, LC-3-1/4			104 202
MCH-, LC-4-1/4			104 204
MCH-, VL/0-3-1/2			104 208
MCH-, VL-5-1/2			104 212
MF-, VS-4-x			104 201
MFH-, VL/0-3-1/4			104 207
MFH-, VL/0-3-x-B			104 206
MFH-, VL-5-1/4 (*)	from 1/81		104 211
MFH/VL-5-1/4-B			115 580
MFH/VL-5-x-B			125 710
MFH/VL-5-x (*)			104 209
MFH-5-3,3			104 913
MFHE/VLHE-3-1/2			115 585
MFHE/VLHE-3-y			115 584
MLC-, VL-8-y-B			104 213
MN1H-2-1/4...1/2-MS			542429
MN1H-2-3/4...1-MS			542430
MVH/MFH-5-y-B			115 074
MVH-5-1/4-B			115 588
MVH-5-x-B			115 071
NVF3-MOH-5/2-K-1/4...			673548
V-, VO-3-1/4-B			104 503
V-5-1/4-B			104 502
VL/O-,RS-VS-3-x			104 222
VL/O-3-PK-3			104 221
VZ-3-PK-3			104 227
VZA-, VZB-3-1/4			104 225
Wearing parts kits for pneumatic feed units			
BV-25			104 115
BV-50			104 116
BV-100-C			104 117
BV-200-C			104 118